

LED入退表示板・信号灯

進んでよいか。
止まるべきか。
ひと目で伝える。

設備の状態に合わせて、
進入・投入の可否を表示。

設備連動

状態表示

イラストは使用シーンのイメージです。



表示が役立つ、3つの現場。



01

自動化ライン・ロボット

作業エリアへの誤進入に注意喚起。
設備の稼働状態を見える化。



02

ごみ処理施設・プラント

投入扉・ダンピングボックスの
状態や投入先を分かりやすく案内。




03

工場・物流拠点の搬入口

入出庫のタイミングを表示。
搬入・積込スペースの車両を誘導。

伝えたい内容に合わせた表示。



○×表示



2灯信号



構成イメージ

文字・番号表示

文字板・番号表示や、音による注意喚起の組合せもご相談いただけます。



鎌田信号機株式会社

設置場所・表示内容・接続条件から、ご相談ください。

設置されている制御盤と連動。

設備の状態を、表示と音で分かりやすく伝えます。



※音の連動は構成によります。信号方式・電源などの接続条件は、製品ごとに確認してください。



設備停止・扉開放のみを「安全」と判断せず、設備側の許可条件に基づいて表示します。

現場に合わせて選べる仕様

対応仕様例

表示 ○×・2灯・文字・番号／点灯・点滅 表示径の例：φ100・150・200・250mm	電源・入力 電源：AC100V・AC200V・DC24V 入力：無電圧接点・有電圧入力
設置・保守 壁掛・自立・天井吊下げ 前面保守など、設置条件に合わせて	材質・塗装 鋼板・ステンレス／指定色 用途に応じた塗装・表面仕上げ
環境対策 防塵・防雨、基板の腐食対策など 環境条件に応じて保護構造を検討	警報・追加表示 ブザー・電子音・音声・回転灯 文字板・番号表示との組合せ

※記載は対応仕様例です。全機種共通の標準仕様ではありません。
保護等級・音量・対応電圧・組合せは、個別仕様書で確認してください。

本製品は、状態表示・注意喚起を補助する機器です。安全柵・インターロック・非常停止などの安全機能を代替するものではありません。

まずは、設置場所・表示内容・電源／信号をご相談ください。



鎌田信号機株式会社

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目16番35号
TEL 06-6789-1171
MAIL sales@hallo-signal.co.jp
WEB <https://hallo-signal.co.jp>

